

Bormașina Magică- Decorațiuni strălucitoare

Vârsta recomandată 3 ani +

Avertisment! Pericol de înecare. Conține piese mici. Contraindicat copiilor sub 3 ani.

Cu **Bormașina Magică- Decorațiuni strălucitoare** copiii își creează propriile modele și își pot vedea creațiile cum se luminează în întuneric! Tăblița cu lumini, șuruburile colorate și șurubelnița cu elemente realist îi ajută pe micii învățăcei să dezvolte o varietate de abilități importante: de la recunoașterea culorilor și numărare, până la motricitate fină și urmarea instrucțiunilor. Pornește **Modul de activare sonoră** și privește cum luminile „dansează” pe ritmul muzicii și al vocii tale!

Conține - șurubelnița electrică transparentă cu lumini LED, tăblița cu mod de activare sonoră, 60 șuruburi colorate, capăt în cruce pentru șurubelniță.

Pentru început

1. Introdu trei baterii AAA în compartimentul pentru baterii al șurubelniței. Introdu trei baterii AAA și în compartimentul pentru baterii al tăbliței de activități. Urmează instrucțiunile de pe coperta din spate a acestui ghid pentru instalarea corectă a bateriilor.
2. Ajută-ți copilul să fixeze capătul în cruce la șurubelniță.
3. Arată-i copilului cele două poziții ale întrerupătorului – în față (forward) și înapoi (reverse). Lasă-l să experimenteze cu aceste poziții.
4. Pune unul dintre șuruburi într-o gaură de pe tăblița de activități și lasă copilul să-l înșurubeze folosind poziția „în față” a șurubelniței.
5. Arată-i copilului cum să folosească poziția „înapoi” a șurubelniței pentru a scoate șurubul.
6. Lasă copilul să exerseze folosind șurubelnița, șuruburile și tăblița de activități.
7. Arată-i copilului cum își poate face creațiile să lumineze, pornind tăblița de activități. Mută întrerupătorul în poziția din mijloc („pornit”) și privește cum se luminează atât tăblița, cât și fața copilului! Ține cont că într-o cameră întunecată sau slab iluminată, lumina va fi mai vizibilă. Mută comutatorul complet spre stânga și tăblița va intra în **Modul de activare sonoră**. Luminile din tăblița vor reacționa acum la sunete. Încurajează copilul să vorbească către tăblița sau să bată din palme – luminile vor răspunde sunetului. Pornește muzica preferată și urmărește cum luminile dansează pe ritm!

Modele - Înainte de a prezenta modelele, încurajează-ți copilul să se joace liber cu șurubelnița și șuruburile — să înșurubeze șuruburile la întâmplare sau să creeze modele și imagini simple. Pe lângă șuruburile translucide, copilul poate folosi și șuruburile opace de culoare turcoaz pentru a crea spații negative (adică zone „întunecate”) în interiorul modelelor luminoase.

Când simți că copilul tău este pregătit să lucreze cu modelele din acest ghid, începe cu unul dintre modelele simple. Așază modelul lângă tăbliță. Arată-i copilului cum să determine pozițiile relative ale șuruburilor, numărând găurile libere.

Instalarea și instrucțiunile bateriilor

1. Șurubelnița necesită trei baterii AAA, iar tăblița de activități necesită tot trei baterii AAA (neincluse).
2. Bateriile trebuie introduse respectând polaritatea corectă.
3. Nu amesteca baterii vechi cu baterii noi.
4. Nu reîncărcă bateriile nereîncărcabile.
5. Nu folosi baterii reîncărcabile.
6. Nu amesteca tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile.
7. Folosește doar baterii de același tip sau echivalent.
8. Scoate bateriile descărcate din aparat.
9. Nu scurtcircuita terminalele de alimentare.
10. Pentru a preveni coroziunea și posibilele daune ale produsului, este recomandat să scoți bateriile din aparat dacă nu va fi folosit mai mult de două săptămâni.
11. Instrucțiuni de curățare: Curăță produsul cu o cârpă umedă sau uscată — nu îl scufunda în apă și nu pulveriza lichide sau apă direct pe produs.