

## Robotelul Artie 3000 EI-1125

### Forme geometrice

Pentru ca Artie sa va deseneze un patrat , gasiti-l in meniu si apoi apasati „run” sau puteti sa il programati dvs. folosind anumiti pasi. Nu uitati sa il puneti pe Artie pe centrul foii de hartie.

Stiai ca Artie a memorat 4 forme diferite (patrat, hexagon, rotund, triunghi) pe care le poate reproduce pe o coala A4 ?

Putei face un patrat urmand instructiunile din imaginea de mai jos: trageti cu usurinta codurile in zona de comanda ca in imaginea de mai jos.

### Colorat

Pentru ca Artie sa va deseneze o mandala , gasiti-o in meniu si apoi apasati „run” sau puteti sa il programati dvs. folosind anumiti pasi. Nu uitati sa il puneti pe Artie pe centrul foii de hartie.

Artie a memorat 4 imagini diferite pentru colorat (mandala, fata de robotel, artie party si stea) pe care le poate reproduce pe o coala A4.

Putei face una dintre imagini urmand instructiunile: trageti cu usurinta codurile in zona de comanda ca in imaginea de mai jos.

### Jocuri

Pentru ca Artie sa va deseneze un joc clasic , gasiti-l in meniu si apoi apasati „run” sau puteti sa il programati dvs. folosind anumiti pasi. Nu uitati sa il puneti pe Artie pe centrul foii de hartie.

Artie a invatat 4 jocuri diferite ( X si 0 , un joc de unit puncte, Spanzuratoarea si labirint ) pe care le poate reproduce pe o coala A4.

Puteti face unul dintre jocuri si urmarind instructiunile : trageti cu usurinta codurile in zona de comanda ca in imaginea de mai jos.

### Intrebari adresate frecvent

*Am nevoie de WiFi pentru a ma conecta la Artie?*

Nu. Artie are propriul WiFi integrat care funcționează direct cu dispozitivul dvs.

*De unde știu dacă Artie este conectat la dispozitivul meu?*

Veți ști că Artie este conectat la dispozitivul dvs. atunci când pictograma WiFi este verde.

Ce fac dacă Artie nu se va conecta?

Asigurați-vă că Artie este pornit si ca bateriile sunt noi. De asemenea, il puteti restarta pe Artie , oprindu-l si așteptând 30 de secunde și l-am alimentat din nou si apoi repornindu-l.

Pot să folosesc telefonul pentru a-l folosi pe Artie?

Artie funcționează cel mai bine cu un computer sau o tableta.

### Unde poate desena Artie ?

Artie deseneaza pe o singura coala o data. Hârtia trebuie să fie plasată pe o suprafata dreapta, dura. Puteți utiliza banda adeziva pentru a fixa hârtia. Plasați întotdeauna robotelul Artie în centrul hârtiei când sunteți gata să rulați un program de desenat.

### Ce fel de hartie puteti utiliza ?

Pentru modelele pre-programate puteti utiliza hartie A4 sau puteti utiliza si hartie cu dimensiunea mai mare.

### Ce se întâmplă dacă Artie încetinește sau ia pauze?

Artie ar putea avea nevoie de baterii noi. Înlocuiți bateriile, urmând ghidul rapid de instalare.

### Artie pare să lase pete de cerneala, ce ar trebui să fac?

Asigurați-vă că îl programați pe Artie să-și miște pixul în sus la sfârșitul sesiunii de desenat. Dacă Artie lăsa o pată de cerneală când îl plasați pe hârtie, aliniați marker-ul.

**Ce se întâmplă dacă cariocile ajung pe haine sau alte suprafețe?**

Cariocile lui Artie sunt lavabile. Folosiți săpun și apă caldă pentru a înmuia și clăti îmbrăcămintea. Lasati hainele să se usuce. Dacă cariocile ajung pe suprafețe tari, asigurați-vă că utilizați un prosop de hârtie cu săpun și apă caldă pentru a curata.

**Îl pot curăța pe Artie?**

Cu grija, utilizați o cârpă umedă pentru a șterge suprafața lui Artie.

**Roțile lui Artie s-au blocat. Ce ar trebui să fac?**

Roțile lui Artie ar putea avea nevoie de o curățare rapidă. Utilizați o cârpă umedă pentru a curăța benzile de rulare de pe roți. Apoi, realiniați markerul lui Artie.

**Artie poate sa cada de pe marginea unei mese?**

Deși Artie este un robot inteligent, el are nevoie ca cineva să-l direcționeze pentru a nu cadea de pe marginea unei mese. Când îl programați pe Artie, este întotdeauna important să luați în calcul suprafața pentru ca robotul să fie în siguranță. Plasați-l întotdeauna pe Artie în centrul colii când executați un program de desen.

**Pot folosi și alte carioci cu Artie?**

Da. Artie are nevoie de carioci lavabile cu grosimea de 8 mm și 10,5 mm. Lungimea markerului trebuie să fie de 120 mm sau mai mult. Măsurați aici pentru a verifica dacă carioca dvs. este compatibilă cu Artie.