

Joc de codare - Catelusii jucausi- LER3080

Introducerea bateriilor

Jocul de codare necesita 3 baterii tip AAA. Va rog urmati indicatiile privind instalarea bateriilor de la pagina 2.

Comenzi de baza

- **PORNIT** – apasa pe butonul ON/OFF pentru a porni sau a opri jocul de codare.

Modul de codare

- **DIRECTIA (engl. DIRECTION)** – apasa pe butoanele de directie de pe spatele catelusului pentru a incepe sa introduci secventa de codare formata din 30 de pasi:

1. **INAINTE** – catelusul se muta 10.2 cm inainte.
2. **INAPOI** – catelusul se muta 10.2 cm inapoi.
3. **DREAPTA**- catelusul se intorce spre dreapta.
4. **STANGA** – catelusul se intorce spre stanga.
5. **BUTONUL NAS** – catelusul scoate un sunet, se da inapoi si se intoarce.
6. **ALINIAREA ROTILOR** – ajusteaza pozitionarea rotilor spre stanga sau dreapta daca animalutul nu s-a miscat corect pe directia inainte

MERGI (engl. GO) - Apasa “GO” pentru a executa o secventa programata. Catelusul se va misca respectand exact secventa de pasi programata de tine!

STERGERE (engl. CLEAR) – Secventa programata pentru deplasare se va sterge automat dupa ce apesi pe “GO” si se va executa codul inregistrat. Daca vrei doar sa stergi o secventa pe care tocmai ai introdus-o, apasa si tine apasat pe “GO” pana cand auzi sunetul specific de “stergere”.

Program de secvente apasand butoanele cu sageti. Apasa “GO” pentru a porni jocul.

Cum se joaca

Ai grija de animalutele tale! Apasa si tine apasat pe butonul nas pana cand lumina de la “GO” se aprinde. Acum poti sa hranesti animalutele si sa te joci cu ele la fel ca si animalutele adevarate!

Apasa butonul **nas** timp de 2 secunde pentru a intra in **modul de joc**. Butonul “GO” se va aprinde si va sta aprins in **modul de joc**.

Sageata inainte (FEED= a hrani) – da-i animalutului tau o gustare delicioasa

Sageata inapoi (PATROL= a patrula) – intrusi, feriti-va! Animalutele de codare sunt in misiune.

Sageata dreapta (DANCE = danseaza) – urmareste miscarile animalutului tau pe muzica!

Sageata stanga (NAP TIME= timpul pentru somn) – animalutul tau pare obosit. E timpul pentru somn!

Butonul central (PET = a mangaia) – ofera-i animalutului tau o bataie pe spate

Instalarea sau inlocuirea bateriilor

- **Instalarea sau inlocuirea bateriilor**
- **ATENTIE!** Pentru a evita scurgerea bateriilor si deteriorarea produsului, urmariti instructiunile cu
- mare atentie.
- Nerespectarea acestor instructiuni poate conduce la scurgerea acidului din baterii ceea ce poate
- determina arsuri, vatamare corporala sau distrugeri.

Necesita: 3 baterii x 1.5V AAA si o surubelnita

- Bateriile ar trebui inlocuite sau instalate de catre un adult.
- Compartimentul pentru baterii este localizat pe spatele dispozitivului.
- Pentru a instala bateriile, in primul rand scoate surubul cu surubelnita si deschide clapa compartimentului. Instaleaza bateriile respectand marcajele +/-.
- Inchide usa compartimentului si securizeaza accesul prin inchiderea surubului.

Sfaturi de intretinere si ingrijire a bateriei

- Utilizeaza 3 baterii AAA
- Ai grija sa introduci bateriile corespunzator (de catre un adult) si intotdeauna sa urmaresti instructiunile producatorului jucariei/ bateriei.
- Nu folosi combinat: baterii alcaline, standard (carbon-zinc), baterii reincarcabile (nichelcadmiu)
- Nu folosi baterii noi combinat cu cele uzate.
- Insereaza bateriile respectand marcajele - capetele pozitiv (+) si negativ (-) din interiorul compartimentului bateriei.
- Nu reincarca bateriile nereincarcabile.
- Incarca bateriile reincarcabile doar sub supravegherea unui adult.
- Scoate bateriile reincarcabile din jucarie pentru a le putea incarca.
- Foloseste baterii de acelasi fel sau acelasi echivalent.
- Nu scurt-circuata bornele de alimentare
- Scoate intotdeauna bateriile descarcate/uzate din produs.
- Scoate bateriile daca produsul nu va mai fi utilizat o perioada lunga de timp.
- Depoziteaza bateriile la temperatura camerei.
- Pentru a curata, sterge suprafata, foloseste o carpa uscata.
- Pastreaza aceste instructiuni pentru recomandare ulterioara..