

Joc de codare - Pisicutele jucause – LER3081

Setul include:

- carticica in limba engleza
- 2 pisicute (una va fi folosita ca dispozitiv de codare si cealalta ca accesoriu pentru diversificarea activitatilor)
- 10 carduri sub forma de labute, marcate cu sageti - directii pe care le va urma pisicuta
- 3 elemente decorative din carton
- elemente pentru jocurile de codare: minge in forma de ghem, tobogan, casuta si jucarie cu fluturas
- instructiuni in limba engleza

Introducerea bateriilor

Jocul de codare necesita 3 baterii tip AAA (neincluse in set).

Va rugam sa urmariti si respectati indicatiile de la pagina 2 privind instalarea bateriilor.

Comenzi de baza

- **PORNIT** – actioneaza butonul ON/OFF pentru a porni sau a opri dispozitivul.

Modul de codare

- **DIRECTIA (engl. DIRECTION)** – apasa pe butoanele de directie de pe spatele pisicutei pentru a incepe sa introduci secventa de codare ce poate fi de pana la 30 de pasi (un pas masoara aprox. 10,2 cm):
 1. **INAINTE** – pisicuta se muta un pas (10.2 cm) inainte.
 2. **INAPOI** – pisicuta se muta un pas (10.2 cm) inapoi.
 3. **DREAPTA**- pisicuta se muta un pas (10.2 cm) spre dreapta.
 4. **STANGA** – pisicuta se muta un pas (10.2 cm) spre stanga.
 5. **BUTONUL NAS** – pisicuta scoate un sunet, se da inapoi si se intoarce.
 6. **ALINIAREA ROTILOR** – ajusteaza pozitionarea rotilor spre stanga sau dreapta daca animalutul nu s-a miscat corect pe directia inainte.
- **MERGI (engl. GO)** - Apasa “GO” pentru a executa o secventa programata. Pisicuta se va misca respectand exact secventa de pasi programata de tine!
- **STERGERE (engl. CLEAR)** – Secventa programata pentru deplasare se va sterge automat dupa ce apesi pe “GO” si se va executa codul inregistrat. Daca vrei doar sa stergi o secventa pe care tocmai ai introdus-o, apasa si tine apasat pe “GO” pana cand auzi sunetul specific de “stergere”.

Programeaza o secventa de deplasare pentru pisicuta pe traseul gandit de tine apasand butoanele marcate cu sageti (inainte, inapoi, stanga, dreapta). Apasa “GO” pentru a porni.

Cum se joaca

Ai grija de animalutele tale! Apasa si tine apasat pe butonul nas pana cand lumina de la “GO” se aprinde.

Acum poti sa hranesti animalutele si sa te joci cu ele la fel ca si animalutele adevarate!

Apasa butonul **nas** timp de 2 secunde pentru a intra in **modul de joc**.
Butonul “GO” se va aprinde si va sta aprins in **modul de joc**.

Sageata inainte (FEED= a hrani) – da-i animalutului tau o gustare delicioasa

Sageata inapoi (PATROL= a patrula) – intrusi, feriti-va! Animalutele sunt in misiune.

Sageata dreapta (DANCE = a dansa) – urmareste miscarile animalutului tau pe muzica!

Sageata stanga (NAP TIME= a dormi) – animalutul tau pare obosit. E timpul pentru somn!

Butonul central (PET = a mangaia) – ofera-i animalutului tau o mangaiere pe spate.

Instalarea sau inlocuirea bateriilor

ATENTIE! Pentru a evita scurgerea bateriilor si deteriorarea produsului, urmariti instructiunile cu mare atentie.

Nerespectarea acestor instructiuni poate conduce la scurgerea acidului din baterii ceea ce poate determina arsuri, vatamare corporala sau distrugerii.

Necesita: 3 baterii x 1.5V AAA si o surubelnita

- Bateriile ar trebui inlocuite sau instalate de catre un adult.
- Compartimentul pentru baterii este localizat pe spatele dispozitivului.
- Pentru a instala bateriile, in primul rand scoate surubul cu surubelnita si deschide clapa compartimentului. Instaleaza bateriile respectand marcajele +/-.
- Inchide usa compartimentului si securizeaza accesul prin inchiderea surubului.

Sfaturi de intretinere si ingrijire a bateriei

- Utilizeaza 3 baterii AAA
- Ai grija sa introduci bateriile corespunzator (de catre un adult) si intotdeauna sa urmaresti instructiunile producatorului jucariei/ bateriei.
- Nu folosi combinat: baterii alcaline, standard (carbon-zinc), baterii reincarcabile (nichel-cadmiu)
- Nu folosi baterii noi combinat cu cele uzate.
- Insereaza bateriile respectand marcajele - capetele pozitiv (+) si negativ (-) din interiorul compartimentului bateriei.
- Nu reincarca bateriile nereincarcabile.
- Incarca bateriile reincarcabile doar sub supravegherea unui adult.
- Scoate bateriile reincarcabile din jucarie pentru a le putea incarca.
- Foloseste baterii de acelasi fel sau acelasi echivalent.
- Nu scurt-circueta bornele de alimentare
- Scoate intotdeauna bateriile descarcate/uzate din produs.
- Scoate bateriile daca produsul nu va mai fi utilizat o perioada lunga de timp.
- Depoziteaza bateriile la temperatura camerei.
- Pentru a curata, sterge suprafata, foloseste o carpa uscata.
- Pastreaza aceste instructiuni pentru recomandare ulterioara.