

Joc codare - Dinozaurii jucausi

Setul include:

- carticica in limba engleza
- 2 dinozauri (unul va fi folosit ca dispozitiv de codare si celalalt ca accesoriu pentru diversificarea activitatilor)
- 10 carduri sub forma de labute, marcate cu sageti - directii pe care le va urma dinozaurul
- 3 elemente decorative din carton
- elemente pentru jocurile de codare: tobogan, pestera, bolovan
- instructiuni in limba engleza

Introducerea bateriilor

Jocul de codare necesita 3 baterii tip AAA (neincluse in set).

Va rugam sa urmariti si respectati indicatiile de la pagina 2 privind instalarea bateriilor.

Comenzi de baza

- **PORNIT** – actioneaza butonul ON/OFF pentru a porni sau opri dispozitivul

Modul de codare

- **DIRECTIA (engl. DIRECTION)** – apasa pe butoanele de directie de pe spatele dinozaurului pentru a incepe sa introduci secventa de codare ce poate fi de pana la 30 de pasi (un pas masoara aprox. 10,2 cm):
 1. **INAINTE** – dinozaurul se muta un pas (10.2 cm) inainte.
 2. **INAPOI** – dinozaurul se muta un pas (10.2 cm) inapoi.
 3. **DREAPTA**- dinozaurul se muta un pas (10.2 cm) spre dreapta.
 4. **STANGA** – dinozaurul se muta un pas (10.2 cm) spre stanga.
 5. **BUTONUL NAS** – dinozaurul va scoate un sunet, se da inapoi si se intoarce.
 6. **ALINIAREA ROTILOR** – ajusteaza pozitionarea rotilor spre stanga sau dreapta daca animalutul nu s-a miscat corect pe directia inainte.
- **MERGI (engl. GO)** - Apasa “GO” pentru a executa o secventa programata. Dinozaurul se va misca respectand exact secventa de pasi programata de tine!
- **STERGERE (engl. CLEAR)** – Secventa programata pentru deplasare se va sterge automat dupa ce apesi pe “GO” si se va executa codul inregistrat. Daca vrei doar sa stergi o secventa pe care tocmai ai introdus-o, apasa si tine apasat pe “GO” pana cand auzi sunetul specific de “stergere”.

Programeaza o secventa de deplasare pentru dinozaur pe traseul gandit de tine apasand butoanele marcate cu sageti (inainte, inapoi, stanga, dreapta). Apasa “GO” pentru a porni.

Cum se joaca

Distreaza-te impreuna cu cei doi dinozauri! Apasa si tine apasat pe butonul nas pana cand lumina de la “GO” se aprinde.

Acum poti sa te joci! Il poti hrani si poti avea grija de el sau va puteti juca impreuna!

Apasa butonul **nas** timp de 2 secunde pentru a intra in **modul de joc**.

Butonul "GO" se va aprinde si va sta aprins in **modul de joc**.

Sageata inainte (FEED= a hrani) – da-i animalutului tau o gustare delicioasa

Sageata inapoi (PATROL= a patrula) – intrusi, feriti-va! Animalutele sunt in misiune.

Sageata dreapta (DANCE = a dansa) – urmareste miscarile animalutului tau pe muzica!

Sageata stanga (NAP TIME= a dormi) – animalutul tau pare obosit. E timpul pentru somn!

Butonul central (PET = a mangaia) – ofera-i animalutului tau o mangaiere pe spate.

Instalarea sau inlocuirea bateriilor

ATENTIE! Pentru a evita scurgerea bateriilor si deteriorarea produsului, urmariti instructiunile cu mare atentie.

Nerespectarea acestor instructiuni poate conduce la scurgerea acidului din baterii ceea ce poate determina arsuri, vatamare corporala sau distrugeri.

Necesita: 3 baterii x 1.5V AAA si o surubelnita

- Bateriile ar trebui inlocuite sau instalate de catre un adult.
- Compartimentul pentru baterii este localizat pe spatele dispozitivului.
- Pentru a instala bateriile, in primul rand scoate surubul cu surubelnita si deschide clapa compartimentului. Instaleaza bateriile respectand marcajele +/-.
- Inchide usa compartimentului si securizeaza accesul prin inchiderea surubului.

Sfaturi de intretinere si ingrijire a bateriei

- Utilizeaza 3 baterii AAA
- Ai grija sa introduci bateriile corespunzator (de catre un adult) si intotdeauna sa urmaresti instructiunile producatorului jucariei/ bateriei.
- Nu folosi combinat: baterii alcaline, standard (carbon-zinc), baterii reincarcabile (nichel-cadmiu)
- Nu folosi baterii noi impreuna cu cele uzate.
- Insereaza bateriile respectand marcajele - capetele pozitiv (+) si negativ (-) din interiorul compartimentului bateriei.
- Nu reincarca bateriile nereincarcabile.
- Incarca bateriile reincarcabile doar sub supravegherea unui adult.
- Scoate bateriile reincarcabile din jucarie pentru a le putea incarca.
- Foloseste baterii de acelasi fel sau acelasi echivalent.
- Nu scurt-circueta bornele de alimentare
- Scoate intotdeauna bateriile descarcate/uzate din produs.
- Scoate bateriile daca produsul nu va mai fi utilizat o perioada lunga de timp.
- Depoziteaza bateriile la temperatura camerei.
- Pentru a curata, sterge suprafata, foloseste o carpa uscata.
- Pastreaza aceste instructiuni pentru recomandare ulterioara.