

Bormasina Magică - Masinuță de curse

Vârsta recomandată 3 ani +

Avertisment! Pericol de înecare- conține piese mici. Contraindicat copiilor sub 3 ani.

1. Folosiți o șurubelniță cu vârf în cruce pentru a desface șuruburile capacului compartimentului pentru baterii.
2. Jucăria necesită două baterii AA (neincluse).
3. Bateriile trebuie introduse respectând polaritatea corectă.
4. Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi.
5. Nu reîncărcați baterii nereîncărcabile.
6. Nu amestecați tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile.
7. Folosiți doar baterii de același tip sau echivalent.
8. Scoateți bateriile descărcate din dispozitiv.
9. Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.
10. Reîncărcați bateriile reîncărcabile doar sub supravegherea unui adult.
11. Scoateți bateriile reîncărcabile din jucărie înainte de a le încărca.

Pentru a preveni coroziunea și eventualele daune ale produsului, este recomandat să scoateți bateriile din dispozitiv dacă nu va fi folosit mai mult de două săptămâni.

Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare.