

Joc de logica Kanoodle® - Setul campionului

Vârsta recomandată: 7 -107 ani

Atenție! Pericol de sufocare. Conține piese mici. Contraindicat copiilor sub 3 ani.

Faceți cunoștință cu Joc de logica Kanoodle® - Setul campionului! Te așteaptă 500 de provocări cu puzzle-uri 2D și 3D. Pregătește puzzle-ul urmând diagrama, apoi pornește cronometrul și rezolvă puzzle-ul cu piesele rămase înainte ca timpul să se scurgă, pentru a avansa și a deveni Campionul Suprem Kanoodle.

Regulament joc:

1. Alege puzzle-ul
2. Pregătește piesele
3. Pornește cronometrul
4. Rezolvă puzzle-ul
5. Oprește cronometrul

Folosirea cronometrului

Cronometrul funcționează ca un cronometru de tip „start-stop” și ca un cronometru cu numărătoare inversă. După două minute de neutilizare, cronometrul se va opri automat.

Cronometru cu numărătoare inversă

Pentru a seta numărătoarea inversă, apasă butoanele + și -. Fiecare apăsare adaugă o secundă. Ține apăsat butoanele + și - pentru a adăuga sau a elimina 10 secunde. Setează cronometrul la un timp pe care vrei să-l depășești, apoi apasă butonul  și începe să rezolvi! Apasă butonul  când ai rezolvat puzzle-ul pentru a opri cronometrul. Ține apăsat butonul  pentru a reseta cronometrul.

Cronometru de tip „start-stop”

Pentru a folosi cronometrul, apasă butonul  când cronometrul este la 00:00.

Începe să joci, apoi apasă din nou butonul  când ai rezolvat puzzle-ul, ca să vezi în cât timp ai reușit!

Instalarea bateriilor

- Folosește o șurubelniță cu cap în cruce pentru a desface șurubul ușiței compartimentului pentru baterii.
- Jocul de logica Kanoodle® - Setul campionului necesită 2 baterii AAA (neincluse).
- Bateriile trebuie introduse respectând polaritatea corectă.
- Nu amesteca baterii vechi cu baterii noi.
- Nu reîncărca baterii nereîncărcabile.
- Nu amesteca tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile.
- Folosește doar baterii de același tip sau echivalent.
- Scoate bateriile descărcate din jucărie.
- Nu scurtcircuita terminalele de alimentare.
- Încarcă doar bateriile reîncărcabile sub supravegherea unui adult.
- Îndepărtează bateriile reîncărcabile din jucărie înainte de a le încărca.

- Pentru a preveni coroziunea și posibilele daune produsului, se recomandă să scoți bateriile din jucărie dacă nu vor fi folosite timp de mai mult de două săptămâni.
- Te rugăm să păstrezi aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare.

Încearca #KanoodleChallenge

Încearcă provocarea rapidă și aleatorie tip puzzle pe care o poți juca din nou și din nou.



Pentru a juca, pune orice piesă Kanoodle pe tabla de joc, închide capacu, apoi agită!
Rezolvă puzzle-ul cu piesele rămase fără a mișca piesa originală!
Nu uita să îți cronometrezi timpul.

Publică-ți reușitele și eșecurile și etichetează-ne @KanoodleOfficial.
#KanoodleChallenge #ShakeChallenge

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din reglementările FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare și
- (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.