

Bormașina Magică - set mobil

Vârsta recomandată 3 ani +

Avertisment! Pericol de înecare. Conține piese mic. Contraindicat copiilor sub 3 ani.

Cu Bormașina Magică - set mobil, copiii își creează propria distracție oriunde merg!

- Setul include: șurubelniță electrică, tăblița de lucru (cutia în care vin ambalate piesele), 60 de șuruburi în 5 culori , 3 capete pentru șurubelniță (vârf plat, tip Phillips și tubular).

PENTRU ÎNCEPUT

Introduceți bateriile în compartimentul pentru baterii al șurubelniței electrice (consultați secțiunea „Montarea bateriilor” și instrucțiunile). Arătați copilului cele trei capete diferite (vârf plat, tip Phillips și tubular). Atașați un capăt la șurubelnița electrică. Ajutați copilul să atașeze singur un capăt la șurubelniță. Explicați cele trei poziții ale butonului de pe șurubelniță – înainte, oprit și înapoi (revers). Așezați un șurub într-o gaură de pe tăbliță și rugați copilul să folosească poziția „înainte” a șurubelniței pentru a-l înșuruba. Demonstrați apoi cum se folosește poziția „înapoi” pentru a scoate șurubul.

MODELE

Înainte de a introduce modelele, încurajați copilul să se joace liber cu șurubelnița electrică, tăblița și șuruburile – poate înșuruba șuruburile aleatoriu sau poate crea modele și imagini simple. Când simțiți că este pregătit să lucreze cu modelele din ghid, alegeți un model simplu. Așezați-l lângă tablă pentru a exersa abilitățile de potrivire. Încurajați copilul să fie atent la poziționarea relativă a șuruburilor, numărând găurile libere.

INSTALAREA ȘI INSTRUȚIUNILE PENTRU BATERII

1. Deschide capacul compartimentului pentru baterii al șurubelniței electrice, desfăcând șurubul care îl fixează.
2. Instalează trei baterii noi tip AA (DC 1,5V) în compartimentul pentru baterii, respectând diagrama care arată modul corect de instalare.
3. Nu folosi baterii reîncărcabile.
4. Nu amesteca baterii vechi cu baterii noi.
5. Nu amesteca tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmiu).
6. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
7. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
8. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.
9. Trebuie folosite doar baterii de același tip sau echivalent cu cel recomandat.
10. Bateriile trebuie introduse respectând polaritatea corectă.
11. Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie.
12. Terminalele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.
13. Pentru a preveni coroziunea și posibilele daune ale produsului, este recomandat să scoți bateriile din aparat dacă nu va fi folosit mai mult de două săptămâni.
14. Închide capacul compartimentului pentru baterii și strânge șurubul.
15. Instrucțiuni de curățare: Curăță produsul cu o cârpă umedă sau uscată – nu îl scufunda și nu pulveriza lichide sau apă pe produs.