

## ***GeoSafari - Periscop pentru copii***

### ***Instalarea și informații despre baterii***

Folosiți o șurubelniță pentru a scoate șurubul. Îndepărtați capacul compartimentului pentru baterii. Introduceți 2 baterii AAA, respectând indicațiile din compartimentul bateriei.

Atenție:

- Nu folosiți baterii reîncărcabile.
- Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi.
- Nu combinați diferite tipuri de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmiu).
- Nu reîncărcați baterii care nu sunt reîncărcabile.
- Scoateți bateriile reîncărcabile din jucărie înainte de a le reîncărca.
- Încărcați bateriile reîncărcabile doar sub supravegherea unui adult.
- Folosiți doar baterii de același tip sau echivalente cu cele recomandate.
- Introduceți bateriile respectând polaritatea corectă.
- Scoateți bateriile consumate din aparat.
- Nu scurtcircuitați terminalele de alimentare.
- Pentru a preveni coroziunea și posibilele deteriorări ale produsului, recomandăm scoaterea bateriilor dacă unitatea nu va fi utilizată timp de peste două săptămâni.

Puneți la loc capacul bateriei.

Folosiți o șurubelniță pentru a fixa din nou șurubul.

Acest dispozitiv respectă partea 15 din reglementările FCC. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare.
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot provoca funcționarea nedorită.