

Vârsta 4+



GEO SAFARI JR



Telescop Vorbitor GeoSafari® Jr.

Știi că inelele lui Saturn sunt făcute din bucăți de gheață și de rocă? Sau că telescopul Hubble este la fel de mare ca un autobuz școlar? Cu ajutorul Telescopului Vorbitor GeoSafari Jr. veți obține o vizualizare de până la 24 de obiecte spațiale, în timp ce veți auzi fapte reale sau vă veți testa cunoștințele într-un test distractiv.

- Necesită 3 baterii AAA (nu sunt incluse)


Atenție:

**PERICOL DE SUFOCARE – Piese mici,
Contraindicat copiilor cu vârsta
sub (3) trei ani!**



Caracteristicile Telescopului Vorbitor GeoSafari® Jr.

Vizualizați imaginile prin lentilele duble confortabile	Panou de control	Comutator alimentare/Volum (3 poziții: oprit/volum mediu/volum mare)
---	------------------	--



Rotiți acest cadran (în partea dreaptă a telescopului) pentru a schimba obiectele vizualizate

24 Imagini încorporate din spațiu

Rotiți acest cadran (în partea stângă a telescopului) pentru a schimba date/întrebări



Economie de baterie, întreruperea automată oprește dispozitivul după două minute de inactivitate.

•Apăsați butoanele NUMERICE pentru a răspunde la întrebările testului

•Apăsați butonul FACTS  pentru a afla despre obiectele spațiului

•Apăsați butonul QUIZZ  pentru a vă testa cunoștințele



Pregătiți-vă să explorați

Înainte de a utiliza Telescopul Geosafari Jr pentru prima dată, trebuie să atașați picioarele trepiedului. Introduceți picioarele în bază conform indicațiilor din instrucțiunile de la pagina 3. Apoi introduceți 3 baterii AAA. Consultați diagrama și instrucțiunile de la pagina 3.

1. Deplasați comutatorul de alimentare  la volum mediu sau ridicat pentru a începe .

2. Apăsați butonul FACTS  pentru a învăța despre spațiu

3. Apăsați butonul QUIZZ  pentru a vă testa cunoștințele

Să învățăm despre spațiu

Dacă sunteți în modul FACTS (Date), veți afla cinci date fascinante despre fiecare obiect pe care îl vedeți.

1. Rotiți Butonul din dreapta până când vedeți obiectul din ecranul de căutare.

2. Veți auzi date despre obiect.

3. Rotiți Butonul din stânga pentru a auzi un alte date interesante.

4. După ce ați ascultat cele cinci date, puteți să vă testați cunoștințele și să încercați un test distractiv (apăsați modul Quiz) sau să alegeți un alt obiect (rotiți butonul Object Dial). Notă: Puteți oricând să comutați între modul Facts și modul Quiz.

Testați-vă cunoștințele despre spațiu

Dacă sunteți în modul Quiz, pentru a vă testa cunoștințele veți primi cinci întrebări legate de fiecare obiect pe care îl vedeți.

1. Rotiți Butonul din dreapta până când vedeți obiectul din ecranul de căutare.

2. Veți auzi o întrebare despre obiect

3. Urmați instrucțiunile audio și selectați răspunsul.

Pentru Întrebări cu opțiuni multiplă, apăsați 1,2 sau 3.

Pentru Întrebări adevărate sau false, apăsați 1 pentru Adevărat și 2 pentru Fals


4. Rotiți butonul din stânga pentru a auzi o altă întrebare.

5. După ce ați terminat cele cinci întrebări pentru obiectul respectiv, puteți accesa modul FACTS (apăsați butonul FACTS) sau vă puteți testa cunoștințele pe un alt obiect rotiiți butonul Object Dial). Notă: Puteți oricând să comutați între modul Facts și modul Quiz.

Sfat: Toate întrebările din Teste se bazează pe informațiile pe care le-ați învățat în timp ce ascultați datele. Dacă răspundeți incorect la o întrebare, puteți trece la modul Facts pentru a examina datele.

Indicații despre instalarea picioarelor în trepied

Introduceți picioarele în baza trepiedului așa cum este indicat în diagramă. Odată atașate, picioarele nu mai sunt detașabile




INSTALAREA ȘI INFORMAȚII DESPRE BATERII

1. Deschideți ușa compartimentului pentru baterii, desfăcând cu atenție șurubul cu o șurubelniță.
2. Instalați 3 baterii noi AAA urmând ilustrația din interiorul compartimentului bateriei


Observații:

- Nu utilizați baterii reîncărcabile.
 - Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
 - Nu amestecați diferite tipuri de baterii: baterii alcaline, standard (zinc carbon) sau baterii reîncărcabile (nichel-cadmiu).
 - Nu reîncărcați baterii nereîncărcabile.
 - Scoateți bateriile reîncărcabile din jucărie înainte de încărcare.
 - Încărcați bateriile reîncărcabile doar sub supravegherea adulților.
 - Utilizați doar baterii de același tip sau echivalente, conform recomandărilor.
 - Introduceți bateriile cu polaritatea corectă.
 - Scoateți bateriile consumate din jucărie.
 - Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.
3. Închideți compartimentul bateriilor și strângeți șurubul.



SCHIMBAREA LIMBII

1. Porniți jucăria
2. Deschideți compartimentul bateriilor pentru a accesa butonul pentru limbă
3. Pentru a schimba limbile apăsați butonul pentru limbă. Veți auzi numele limbii selectate după fiecare apăsare a butonului.



DEPANAREA TELESCOPULUI VORBITOR GEOSAFARI JR.

Vă rugăm vizitați www.educationalinsights.com/talkingtelescope