

INSTRUCTIUNI TIDY TOT Kit hranire - Baveta si tava

Ce contine kit-ul ?

1 x tavita

1 x baveta cu maneci lungi

1 x saculet pentru depozitare si transport

1 x adaptor pentru scaunele de masa mici

Modul de utilizare:

Micutii sunt mereu in miscare – mai ales atunci cand le este foame! Va recomandam sa prindeti baveta de tava si apoi sa imbracati micutul cu ea. Desfaceti cu grija tava si asezati-o peste scaunul de masa/ booster. Folositi ventuzele de pe dosul tavitei pentru a o prinde bine. Atasati baveta de partea din fata a tavii, folosind sistemul de prindere cu arici. In acest fel, eliminati spatiul liber dintre copil si scaunul de masa. Din pacate ventuzele nu se vor prinde de suprafetele texturate. Ventuzele se prind mai bine daca din cand in cand le introduceti in apa fierbinte.

Instructiuni de intretinere:

Baveta este impermeabila, are maneci lungi si este confectionata dintr-un material placut la atingere.

Baveta: spalare automata; temperatura apei de max. 30 grade. A nu se calca. A nu se spala cu obiecte delicate sau care se rup cu usurinta. Veti primi o banda speciala pentru sistemul de prindere cu arici pe care sa o folositi cand spalati baveta, astfel incat sa nu deteriorati alte piese vestimentare.

Tava: a se spala cu apa calda si sapun inainte de prima intrebuintare si dupa fiecare utilizare. Lasati tava sa se usuce si depozitati-o intr-un loc uscat. Nu spalati la masina. Nu spalati la masina de spalat vase. A nu se calca. Se poate pata ca urmare a contactului cu diferite alimente.

Va recomandam sa scufundati periodic ventuzele in apa fierbinte pentru ca prinderea sa fie cat mai rezistenta.

Se va potrivi kit-ul Tidy Tot la scaunul meu de masa?

Kit-ul de hranire Tidy Tot a fost conceput pentru a se potrivi la majoritatea scaunelor de masa si a scaunelor tip booster (spre exemplu: Stokke Tripp Trapp, Ikea Antelop si Joie Mimzy). Totusi, exista si cateva modele cu care nu este compatibil.

Kit-ul de hranire Tidy Tot nu este compatibil cu urmatoarele modele de scaune de masa: Baby Bjorn, Mama's & Papa's Bop, Keter 3 in 1, Phil & Teds Pod si Concord Spin.

Kit-ul de hranire Tidy Tot se potriveste si la scaunele de masa care au tavita intergrata si la cele care nu au (in acest caz, tava inclusa in kit se va prinde de suprafata mesei).

Scaunul meu de masa nu are tava. Mai pot folosi kit-ul Tidy Tot?

Da! Kit-ul de hranire Tidy Tot se potriveste si la scaunele de masa care au tavita intergrata si la cele care nu au.

La ce foloseste adaptorul pentru scaunele de masa mici ?

Adaptorul usor de folosit inclus in set a fost conceput pentru scaunele de dimensiuni mai mici, cum este scaunul de masa Ikea Antelop. Adaptorul ofera sustinere suplimentara, astfel incat tava Tidy Tot

sa nu cada si sa ramana bine pozitionata.

Pot achizitiona bavete suplimentare?

Parintii care au achizitionat kit-ul Tidy Tot considera ca este foarte util sa aiba si bavete de schimb. Exista bavete de schimb si se pot achizitiona separat din magazinul nostru sau la comanda online.

Ventuzele cu care este prevazuta tava se prind de orice suprafata?

Ventuzele se prind cel mai bine de suprafetele netede si plate, dar nu se vor prinde bine de suprafetele texturate, spre exemplu lemnul.

Ventuzele nu se mai prind bine. Ce pot face?

Uneori ventuzele se pot deforma in timpul depozitarii si a transportului. Daca incercati sa le prindeti de o suprafata plata si neteda si constatati ca nu se lipesc bine, scufundati-le pentru 30 secunde- 1 minut in apa fierbinte. O sa observati ca orice

indoitura/deformare o sa dispara si ventuzele vor reveni la forma initiala, rotunda. La acest moment, ventuzele se vor prinde bine de suprafata dorita de dvs.

Cum pot scapa de cutele ce apar pe kit-ul Tidy Tot?

Datorita depozitarii si a transportului kit-ul Tidy Tot poate prezenta cute atunci cand il scoateti prima oara din cutie. Nu va faceti griji! Pentru ca tava sa revina la forma initiala urmati aceste instructiuni:

Puneti un vas cu apa la fiert. Apoi, puneti tava deasupra vasului si deplasati-o pana cand aburul a fost aplicat pe toate sectiunile sale. Aburul va netezi toate cutele si tava va arata ca noua.

Tava Tidy Tot s-a patat de la alimente. Cum pot sa o curat?

Va recomandam sa curatati tava Tidy Tot dupa fiecare masa pentru a evita patarea acesteia. Totusi, petele aparute de la anumite alimente sunt inevitabile. Daca petele va deranjeaza foarte tare, puteti incerca sa lasati tava pentru cateva ore in lumina directa a soarelui. S-a constatat ca acest lucru poate ajuta la estomparea petelor. Merita sa incercati!

Pentru ce varsta este recomandat kit-ul Tidy Tot?

Baveta impermeabila cu maneci lungi cu elastic este confectionata dintr-un material placut la atingere si are sistem de prindere cu arici in zona gatului, astfel incat se pune si se scoate cu usurinta si este confortabila. Se potriveste copiilor cu varsta intre 6 – 24 luni.

O multime de parinti considera acest kit absolut indispensabil in primul an de viata al copilului, cand incepe minunata calatorie de diversificare a alimentatiei si chiar si atunci cand cei mici se joaca cu acuarele, plastilina si alte seturi ce fac mizerie. Asadar, suntem siguri ca veti descoperi o multime de avantaje pe durata utilizarii kit-ului Tidy Tot.

Cum pliez tava Tidy Tot ?

Tava Tidy Tot se pliaza cu usurinta. Puteti urmari si un videoclip foarte util, accesand : <https://youtu.be/mb4zL2vLC0E>

In pachet o sa gasiti instructiuni precise si un saculet special conceput pentru a depozita si transporta cu usurinta kit-ul Tidy Tot.

Varsta recomandata : 6 - 24 luni

Nu lasati ambalajele jucariilor/produselor la indemana copiilor. Indepartati orice ambalaj al jucariei/produsului inainte de a da jucaria/produsul copilului. Va rugam sa supravegheati copilul in timp ce se joaca/foloseste acest produs. Pastrati instructiunile si etichetele pentru referinte viitoare. Pastrati jucaria/produsul departe de foc, feriti jucaria/produsul de temperaturi ridicate si umiditate. Jucaria/produsul se poate curata cu o carpa usor umeda. Stergeti si uscati la aer imediat dupa curatare.