

Bormasina Magică - Camionul pompierilor

Vârsta recomandată 3 ani +

Avertisment! Pericol de sufocare. Conține piese mici. Contraindicat copiilor sub 3 ani.

1. Folosiți o șurubelniță cu cap în cruce (Phillips) pentru a îndepărta șuruburile capacului compartimentului de baterii.
2. Fiecare set de baterii necesită trei baterii AAA, care nu sunt incluse.
3. Bateriile trebuie introduse respectând polaritatea corectă.
4. Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi.
5. Nu reîncărcați baterii care nu sunt reîncărcabile.
6. Nu amestecați tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile.
7. Folosiți doar baterii de același tip sau echivalent, conform recomandărilor.
8. Scoateți bateriile consumate din bormașină.
9. Nu scurtcircuitați terminalele de alimentare.
10. Reîncărcați bateriile reîncărcabile numai sub supravegherea unui adult.
11. Scoateți bateriile reîncărcabile din jucărie înainte de a le pune la încărcat.

Pentru a preveni coroziunea și posibilele deteriorări ale produsului, este recomandat să scoateți bateriile din bormașină dacă aceasta nu va fi utilizată timp de mai mult de două săptămâni. Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare.