

Telescop multifuncțional 3 in 1

Accesorii produs

Main body – Corp principal

Mobile phone holder – Suport pentru telefon mobil

Triangle bracket - Suport triunghiular

Moduri de utilizare

Binocular mode – Modul binoclu

Sharing mode (Monocular 1) - Mod partajat (Monocular 1)

Sharing mode (Monocular 2) - Mod partajat (Monocular 2)

Vertical telescope mode – Mod telescop vertical

Instrucțiuni de utilizare

Binoclu

Focusing ring 1 - Inel de focalizare 1

Focusing ring 2 – Inel de focalizare 2

Binocular fixing knob - Buton de fixare pentru binoclu

Sighting device – Vizor

Sighting device 2 – Vizor 2

Suport pentru telefon mobil

Observation port – Port pentru observare

Adjustable bracket – Suport ajustabil

Fixed knob- Buton pentru fixare

Triangle bracket – Suport triunghiular

Connect the binocular telescope knob – Conectați buton de fixare pentru binoclu

Adjusting the tension knob up and down - Reglarea butonului de tensiune în sus și în jos (Când este blocat, unghiul nu poate fi ajustat, ceea ce poate cauza cu ușurință deteriorarea produsului)

Adjustment lever – Maneta pentru reglaj

Tripod leg – Picior trepied

Telescopic adjustment button - Buton de reglaj telescopic

Utilizarea monoculelor separat

1. Rotiți butonul pentru fixare în sens invers acelor de ceasornic pentru a separa tuburile cu lentile.
2. Țineți tuburile cu lentile și aplicați forța din ambele direcții pentru a le separa.
3. Modul de partajare este complet.

Pași pentru utilizarea suportului pentru telefon

1. Deschideți suportul pentru telefon mobil și puneți telefonul în suport și apoi securizați-l.
2. Aliniați portul pentru observare al suportului cu camera telefonului mobil și apoi porniți camera telefonului pentru a confirma și ajusta imaginea și pentru a finaliza procesul de potrivire dintre telefon și suport.

3. Strângeți butonul suportului pentru telefon mobil în sensul acelor de ceasornic. (Acesta trebuie strâns astfel încât să nu mai poată fi rotit, în caz contrar va afecta efectul de vizualizare al camerei telefonului.)
4. Aliniați ocularul telescopului cu suportul pentru telefonul mobil și rotiți tubul cu lentilă în sensul acelor de ceasornic până la fixare.
5. Finalizați instalarea suportului pentru telefonul mobil.

Notă: După instalarea telefonului mobil, este necesară ajustarea focalizării camerei telefonului pentru a obține o imagine clară. Puteți elimina cadrul negru prin apropierea imaginii (zoom in) în timpul fotografierii.)

Fotografia implicită este circulară, cu un cadru negru în jurul ei. Glisați ecranul spre exterior cu două degete. Fotografiile realizate astfel vor fi pătrate, fără cadru negru.

Pași pentru utilizarea telescopului vertical

1. Instalați monocularul 2 și suportul pentru telefonul mobil, urmând pașii indicați pentru utilizarea suportului de telefon.
2. Introduceți monocularul 2 în orificiul de prindere al suportului triunghiular și strângeți butonul de fixare al telescopului în sensul acelor de ceasornic, pentru a-l fixa. (Notă: Telescopul trebuie să fie orientat vertical în sus)
3. Introduceți ocularul monocularului 1 în obiectivul monocularului 2 și aliniați vizorul.
4. Finalizați instalarea telescopului astronomic și a suportului pentru telefonul mobil.

Notă: Observați zona dorită prin telescop. După ce ați localizat poziția corectă pentru observație, ajustați inelul galben de focalizare. Prin focalizare pe centrul imaginii, produsul poate obține o imagine clară, permițând fotografierea și distribuirea acesteia.